

Hier sind 15 wichtige Sicherheitshinweise für die Nutzung von Gartenfackeln mit dem Brennstoff Wachsklorolle:

1. **Stabiler Stand:** Stelle die Gartenfackel auf eine stabile, feuerfeste Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
2. **Mindestabstand:** Halte einen ausreichenden Abstand von mindestens 1,5 Metern zu brennbaren Materialien wie Holz, Stoff oder trockenem Laub ein.
3. **Windschutz:** Verwende die Fackeln nicht bei starkem Wind oder in windigen Bereichen, da Funkenflug und Kippgefahr erhöht sind.
4. **Kinder und Tiere fernhalten:** Lass Kinder und Haustiere niemals unbeaufsichtigt in der Nähe der brennenden Fackel.
5. **Löschmittel bereithalten:** Halte ein geeignetes Löschmittel, wie z. B. einen Eimer Sand, eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher, griffbereit.
6. **Niemals unbeaufsichtigt lassen:** Lass die brennende Fackel niemals unbeaufsichtigt, um ein unbeabsichtigtes Feuer zu vermeiden.
7. **Entzünden der Fackel:** Verwende zum Anzünden der Fackel ein langes Streichholz oder einen langen Feueranzünder, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. **Sicherheitsabstand beim Anzünden:** Steh nicht direkt über der Fackel, wenn du sie anzündest, um Funken oder plötzliche Stichflammen zu vermeiden.
9. **Nur im Freien verwenden:** Benutze Gartenfackeln mit Wachsklorollen nur im Freien und niemals in geschlossenen Räumen.
10. **Niemals in der Nähe von Gebäuden platzieren:** Stelle die Fackeln weit genug von Gebäuden und Überdachungen entfernt auf, um ein Brandrisiko zu minimieren.
11. **Kein Alkohol in der Nähe:** Vermeide das Verwenden von brennbaren Flüssigkeiten wie Alkohol, um die Fackel zu entzünden oder den Brennvorgang zu beschleunigen.
12. **Erlöschen vor Verlassen des Ortes:** Stelle sicher, dass die Fackel vollständig erloschen ist, bevor du den Ort verlässt oder die Fackel in einen geschlossenen Raum bringst.
13. **Nicht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit:** Die Verwendung bei Regen kann unvorhersehbare Reaktionen des Brennstoffes hervorrufen und das Löschen erschweren.
14. **Nach Gebrauch vollständig auskühlen lassen:** Warte, bis die Fackel vollständig ausgekühlt ist, bevor du sie berührst oder wegstellst.
15. **Wiederverwendung von Wachsklorollen vermeiden:** Verwende keine Reste oder bereits angebrannten Wachsklorollen, da sie ungleichmäßig brennen und potenziell gefährlich sein können.

Diese Hinweise helfen, eine sichere Nutzung von Gartenfackeln mit Wachsklorollen zu gewährleisten und potenzielle Brandgefahren zu minimieren.

Here are 15 important safety tips for using garden torches with wax melt fuel:

1. **Stable position:** Place the garden torch on a stable, fireproof surface to prevent it from tipping over.
2. **Minimum distance:** Keep a sufficient distance of at least 1.5 metres from combustible materials such as wood, fabric or dry leaves.
3. **Wind protection:** Do not use the torches in strong winds or in windy areas, as flying sparks and the risk of tipping over are increased.
4. **Keep children and animals away:** Never leave children or pets unattended near the burning torch.
5. **Extinguishing equipment at the ready:** Keep a suitable extinguishing agent, such as a bucket of sand, a fire blanket or a fire extinguisher, handy.
6. **Never leave unattended:** Never leave the burning torch unattended to avoid accidental fires.
7. **Lighting the torch:** Use a long match or firelighter to light the torch to avoid burns.
8. **Safety distance when lighting:** Do not stand directly above the torch when lighting it to avoid sparks or sudden flames.
9. **Use only outdoors:** Use garden torches with wax rolls only outdoors and never in enclosed spaces.
10. **Never place near buildings:** Place the torches far enough away from buildings and canopies to minimise the risk of fire.
11. **No alcohol nearby:** Avoid using flammable liquids such as alcohol to ignite the torch or speed up the burning process.
12. **Extinguish before leaving the scene:** Make sure the torch is completely extinguished before leaving the scene or bringing the torch into an enclosed space.
13. **Do not use in rain or high humidity:** Use in rain can cause unpredictable reactions of the fuel and make extinguishing more difficult.
14. **Allow to cool completely after use:** Wait until the torch has cooled completely before touching it or putting it away.
15. **Reusing wax rolls should be avoided:** Do not use leftover or partially burned wax rolls, as they will burn unevenly and can be potentially dangerous.

Following these guidelines will help ensure the safe use of garden torches with wax rolls and minimise potential fire hazards.

Voici 15 consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de torches de jardin avec le combustible « rouleau de cire » :

1. **Stabilité:** place la torche de jardin sur une surface stable et ignifuge pour éviter qu'elle ne se renverse.
2. **Distance minimale:** Maintiens une distance suffisante d'au moins 1,5 mètre par rapport aux matériaux inflammables tels que le bois, le tissu ou les feuilles sèches.
3. **Protection contre le vent:** n'utilise pas les torches par grand vent ou dans des zones venteuses, car les étincelles et le risque de basculement sont accrus.
4. **Tenir les enfants et les animaux à l'écart:** Ne laisse jamais les enfants et les animaux domestiques sans surveillance à proximité de la torche allumée.
5. **Avoir un moyen d'extinction à disposition:** Garde un moyen d'extinction approprié à portée de main, comme un seau de sable, une couverture anti-feu ou un extincteur.
6. **Ne jamais laisser sans surveillance:** Ne laisse jamais la torche allumée sans surveillance afin d'éviter tout incendie accidentel.
7. **Allumer la torche:** utilise une longue allumette ou un long allume-feu pour allumer la torche afin d'éviter les brûlures.
8. **Distance de sécurité lors de l'allumage:** Ne te tiens pas directement au-dessus de la torche lorsque tu l'allumes, afin d'éviter les étincelles ou les flammes soudaines.
9. **Utiliser uniquement à l'extérieur:** N'utilise les torches de jardin avec des rouleaux de cire qu'à l'extérieur et jamais dans des espaces fermés.
10. **Ne les place jamais à proximité de bâtiments:** Place les torches suffisamment loin des bâtiments et des abris afin de minimiser le risque d'incendie.
11. **Pas d'alcool à proximité:** Évite d'utiliser des liquides inflammables comme l'alcool pour allumer la torche ou accélérer le processus de combustion.
12. **Éteindre avant de quitter le lieu:** assure-toi que la torche est complètement éteinte avant de quitter le lieu ou de placer la torche dans un espace fermé.
13. **Ne pas utiliser en cas de pluie ou d'humidité élevée:** l'utilisation en cas de pluie peut provoquer des réactions imprévisibles du combustible et rendre l'extinction plus difficile.
14. **Laisser refroidir complètement après utilisation:** Attends que la torche soit complètement refroidie avant de la toucher ou de la ranger.
15. **Éviter de réutiliser les rouleaux de cire:** Ne réutilise pas les restes ou les rouleaux de cire déjà brûlés, car ils brûlent de manière irrégulière et peuvent être potentiellement dangereux.

Ces conseils permettent de garantir une utilisation sûre des torches de jardin avec des rouleaux de cire et de minimiser les risques d'incendie potentiels.

Ecco 15 importanti consigli di sicurezza per l'uso delle torce da giardino alimentate con cloruri di cera:

1. **Supporto stabile:** posizionare la torcia da giardino su una superficie stabile e ignifuga per evitare che si ribalti.
2. **Distanza minima:** mantenere una distanza sufficiente di almeno 1,5 metri da materiali infiammabili come legno, tessuti o foglie secche.
3. **Protezione dal vento:** non utilizzare le torce in caso di forte vento o in zone ventose, poiché aumentano le scintille volanti e il rischio di ribaltamento.
4. **Tenere lontani bambini e animali:** Non lasciare mai bambini e animali domestici incustoditi vicino alla torcia accesa.
5. **Tenere pronto un agente estinguente:** Tenete a portata di mano un agente estinguente adatto, come un secchio di sabbia, una coperta antincendio o un estintore.
6. **Non lasciare mai incustodita la torcia:** Non lasciare mai incustodita la torcia accesa per evitare un incendio accidentale.
7. **Accensione della torcia:** per accendere la torcia, utilizzare un fiammifero lungo o un accendifuoco lungo per evitare ustioni.
8. **Distanza di sicurezza durante l'accensione:** Non posizionarsi direttamente sopra la torcia quando la si accende per evitare scintille o lampi improvvisi.
9. **Utilizzare solo all'aperto:** Utilizzare le torce da giardino con blocchi di cera solo all'aperto e mai al chiuso.
10. **Non posizionare mai vicino agli edifici:** Posizionare le torce a una distanza sufficiente da edifici e tettoie per ridurre al minimo il rischio di incendio.
11. **Non utilizzare alcolici nelle vicinanze:** Evitare di utilizzare liquidi infiammabili come l'alcol per accendere il bengala o accelerare il processo di combustione.
12. **Spegnere prima di lasciare il luogo:** assicurarsi che la torcia sia completamente spenta prima di lasciare il luogo o di portarla in uno spazio chiuso.
13. **Non sotto la pioggia o in presenza di elevata umidità:** l'uso sotto la pioggia può causare reazioni imprevedibili del combustibile e rendere più difficile lo spegnimento.
14. **Lasciare raffreddare completamente dopo l'uso:** Attendere che la torcia si sia completamente raffreddata prima di toccarla o riporla.
15. **Evitare il riutilizzo di zoccoli di cera:** Non utilizzare blocchi di cera avanzati o già bruciati, perché bruciano in modo non uniforme e possono essere potenzialmente pericolosi.

Questi consigli contribuiscono a garantire un uso sicuro delle torce da giardino con blocchi di cera e a ridurre al minimo i potenziali rischi di incendio.